



PA-anlegget

Vårt kraftige PA-anlegg kan brukes både ute og inne
Utendørs vil et aggregat gi nok strøm til PA-anlegget



Anlegget består av

1 stk koffert m/miksepult og mikrofoner, 1 stk koffert med
2 stk Høytalere, 2 stk høytalerstativ. 2 stk mikrofonstativ, 3 stk skj



Tilkobling

- 1 "ON" / "OFF"
- 2 Tilkobling
- 3 Tilkobling
- 4 Lyd justering

"ON" / "OFF" bryteren SKAL ikke skrus på FØR hele anlegget er Miksepulten

Anlegget bruker samme kabler til både mikrofon og høyttal. På høyttalerne kobles kablene "motsatt vei". Bruk overgangsstykke inn



Tilkoblinger på miksepulten

- 1 Tilkobling av strømkabel, miksepulten har ikke "ON" / "OFF" bryter
NB: Koble Miksepulten og PC til strøm gjennom overspenningsbryter
- 2 Tilkobling av høyttalerne, bruk overgangsstykke inn i miksepulten
- 3 Tilkobling av mikrofon B.
- 4 Tilkobling av mikrofon A.
- 5 Justeringsknapper for diskant, bass osv på mikrofon A.
- 6 Justeringsknapper for diskant, bass osv på mikrofon B.
- 7 Tilkobling av PC, R = rød farge, L = hvit farge.

NB: Sett lydnivået på datamaskinen opp mot max.

- 8** Justeringsknapper for datamaskintilkobling.
- 9** Justeringsknapper for videregående brukere.
- 10** Volumspaken.

·
t.



**kabler.
jøteledninger,**

og av høytalere
"F" bryter.
av strømkabel.
av mikrofonkabel.
ngsknapper.

r oppkoblet.

ler.

n i miksepulten.



yter.

igsvern.

en.

